

# Настройка гарнитуры Logitech

Для установки гарнитуры *Logitech* в качестве устройства по умолчанию необходимо:

1. Выполнить команду: `aplay -l`

## `aplay -l`

```
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 8: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 9: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: Headset [Logitech USB Headset], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

нас в нем интересует строка в которой указана наша гарнитура

```
Logitech USB Headset -> card 2: Headset [Logitech USB Headset], device 0: USB Audio [USB Audio]
```

а именно значение которое идет после слова `card`, в данном случае это 2.

2. Открываем редактором, файл конфигурации `alsa.conf`

```
mcedit /usr/share/alsa/alsa.conf
```

```
:
```

```
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
```

и изменяем значения на полученные в предыдущем пункте:

```
defaults.ctl.card 2
defaults.pcm.card 2
```