Astra Linux Special Edition

- Astra Linux
- Astra Linux
- Astra Linux

. :
Astra Linux

:

- Astra Linux Special Edition .10015-01 (1.6) 8 T8X x86 T10 x86
- Astra Linux Common Edition 2.12.43

Astra Linux .

Astra Linux T8X x86 T10 x86 (-) Astra Linux (-) (-).

- Astra Linux Special Edition .10015-01 (1.6) 20210730SE16 (8) ;
- Astra Linux Common Edition 2.12.43 .

. . MIG.

:

1. ISO- ISO- USB-.
2. ISO- . ISO- web- : https://m-infogroup.ru/ (" ").
3. USB BIOS .
4. USB- 8.

:

1. USB- .
2. ISO- USB-. Astra Linux:

```
sudo dd if=<_ISO-> of=/dev/<_>
```

Astra Linux

Astra Linux :

1. USB- ISO- .
2. USB.
3. () .
4. BIOS USB- (.):
   a. Del.
   b. BIOS:
      i. Boot Devices.
      ii. USB- ISO- .
      iii. BIOS c c ("Save&Quit").
5. USB-:
   a. .
   b. () ("").
   c. .
6. USB- .

Astra Linux

:

1. .
2. USB- ISO- .
3. USB-, :

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
```

4. (, USB- /mnt). :
   a. (Alt+T).
   b. /mnt/MIG

```
cd /mnt/MIG
```

   c. :

```
sudo ./mig-t10-apt
```

   d. :

```
sudo ./mig-t10-env
```

5. USB- ISO- :

```
sudo umount /mnt
```

6. USB- ISO- .

Astra Linux

. :

1. .
2. USB- ISO- .
3. USB-, :

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
```

4. (, USB- /mnt).
   a. :

```
cd /mnt/MIG
sudo ./mig-t10-profile <_>
```

   b. . , :

```
cd /mnt/MIG
./mig-t10-profile.local
```

5. USB- ISO- :

```
sudo umount /mnt
```

6. USB- ISO- .

, (, NetworkManager, . Astra Linux):

1. /etc/NetworkManager/<_>
   :

```
password-flags=1
```

:

```
password=<>
```

,

```
password=gdata
```

2. :
   - ;
   - ;
3. :

```
sudo system reboot
```