

# Floppy привод

Для включения возможности работы с дискетами необходимо:

1. Включить поддержку дисководов в BIOS
2. Убедиться в наличии загруженного модуля (модуль подгружается при исправном приводе по умолчанию) командой:

```
lsmod |grep floppy
```

3. При необходимости подгрузить модуль командой:

```
modprobe floppy
```



Если привод подключен не корректно, не включен или не исправен, то modprobe выдаст ошибку: **"ERROR: could not insert 'floppy': No such device"**

4. Вставить диск в привод и выполнить монтирование, например в каталог /mnt:

```
mount /dev/fd0 /mnt
```